

MODEL	MODULE	SECTION	NEW VALUE	DEFAULT VALUE	DESCRIPTION
E36	GM	HECKKLAPPE_ENTSICHERN	nicht_aktiv	aktiv	Durch öffnen des Kofferraumsschlosses wird die ganze ZV nicht mit Entriegelt
E36	GM	IB_EIN_ENTRIEGELN	aktiv	nicht_aktiv	Innenbeleuchtung schaltet sich beim mechanischen Entriegeln über dem Schlüssel ein.
E39	GM3	VERRIEGELN_AUT_NACH_2_MIN	aktiv	nicht_aktiv	After unlocking the car by remote Automatic central locking relocks after 2 MIN if you dont open a door
E39	GM3	VERRIEGELN_AUT_AB_X_KM/H	aktiv	nicht_aktiv	Auto lock doors at X speed, make sure VERRIEGELUNGSSCHWELLE - 16 km/h or change to speed you want to lock
E39	GM3	VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_1	aktiv	nicht_aktiv	Make sure this is set to aktiv to get auto lock to work for remote 1
E39	GM3	VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_2	aktiv	nicht_aktiv	Make sure this is set to aktiv to get auto lock to work for remote 2
E39	GM3	PANIK_MODUS	aktiv	nicht_aktiv	
E39	GM3	ALARM_OPT_FERNLICHT	aktiv	nicht_aktiv	
E39	GM3	PM_SITZMEMORY_BEIFAHRER	aktiv	nicht_aktiv	
E39	GM3	ZV_SELEKTIV	aktiv	nicht_aktiv	
E39	IHKA	FONDGEBLAESE	aktiv	nicht_aktiv	
E39	IKE	TNK_DECKEL_WARNUNG	aktiv	nicht_aktiv	
E39	PDC	SKALIERUNG_ECKE_HINTEN	0.35	0.65	
E39	PDC	SKALIERUNG_ECKE_VORN	0.35	0.65	
E39	PDC	SKALIERUNG_MITTE_HINTEN	0.35	0.65	
E39	PDC	SKALIERUNG_MITTE_VORN	0.35	0.65	
E39	PDC	LAUTSTAERKE_HINTEN	wert_03	wert_02	
E39	GM3	VERRIEGELN_AUT_NACH_2_MIN	aktiv	nicht_aktiv	After unlocking the car by remote Automatic central locking relocks after 2 MIN if you dont open a door
E39	GM3	PANIK_MODUS	aktiv	nicht_aktiv	When active the trunk-release button on the key can be used to activate the panic-modus of the alarm to scare people away. Keep the button pressed for a few seconds.
E39	IHKA	LDA_BEI_VERBRAUCHER	aktiv	nicht_aktiv	
E39	IHKA	LDA_BEI_UNTERSpannung	aktiv	nicht_aktiv	
E39	IHKA	ZUSATZWASSERPUMPE	nicht_aktiv	aktiv	
E39	IHKA	UMLUFT_MEMORY	aktiv	nicht_aktiv	
E39	IHKA	KEY_MEMORY_IHK	aktiv	nicht_aktiv	
E39	GM3	VERRIEGELN_AUT_NACH_2_MIN	aktiv	nicht_aktiv	After unlocking the car by remote Automatic central locking relocks after 2 MIN if you dont open a door
E39	GM3	ALARM_OPT_FERNLICHT	aktiv	aktiv	aktiv
E39	LCM.C19	BFD_OPTION	aktiv	nicht_aktiv	Pulsating breaklight when ABS is in function mode
E39	GM3	VERRIEGELN_AUT_NACH_2_MIN	aktiv	nicht_aktiv	After unlocking the car by remote Automatic central locking relocks after 2 MIN if you dont open a door
E39	GM	FH_TIPP_DISABLE_TUER_AUF	nicht_aktiv	aktiv	Windows roll up/down when the door is open
E39	IC	NUBH	IU909Y8VTCR	UI	UONNO
E39	jk	ljfh	.kj	-,m-lkhhöo	lkähilgv
E46	AKMB	ZUENDSCHLUESSEL_WARNUNG	aktiv	nicht_aktiv	Set warning tone on key in ignition.
E46	GM	KOMFORTOEFFNUNG_FB	aktiv	nicht_aktiv	Be warned, writing this code appears to reset the cluster,soyou need to set time and date afterwards.
E46	GM	KOMFORTSCHLIESSUNG_FB	aktiv	nicht_aktiv	convertible top (maybe sunroof) opens by holding the open button on remote.
E46	GM	FH_BEIFAHRERTUER_TIPP_ZU	aktiv	nicht_aktiv	convertible top (maybe sunroof) closes by holding the close button on remote
E46	GM	FH_BEIFAHRERTUER_TIPP_ZU	aktiv	nicht_aktiv	Passenger Window power up one touch.
E46	GM	MAUT_N_ABBRECH_N_TUER_AUF	aktiv	nicht_aktiv	Hochfahren der Seitenscheiben nach Abstellen des Motors und Öffnen der Tür
E46	GM	ANTL_DROEHN_STELLUNG	aktiv	nicht_aktiv	Schiebedach "Anti-Dröhn-Stellung"
E46	GM	VERRIEGELN_AUT_AB_X_KM/H	aktiv	nicht_aktiv	Verriegeln der Türen nach 2 Minuten
E46	GM	VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_1	aktiv	nicht_aktiv	Verriegeln der Türen nach 2 Minuten
E46	GM	VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_2	aktiv	nicht_aktiv	Verriegeln der Türen nach 2 Minuten
E46	GM	VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_3	aktiv	nicht_aktiv	Verriegeln der Türen nach 2 Minuten
E46	GM	VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_4	aktiv	nicht_aktiv	Verriegeln der Türen nach 2 Minuten
E46	GM	VERRIEGELN_AUT_NACH_2_MIN	aktiv	nicht_aktiv	Verriegeln der Türen nach 2 Minuten
E46	GM	FH_FAHRERTUER_TIPP_AUF	aktiv	nicht_aktiv	Fensterheber-Tippfunktion
E46	GM	FH_BEIFAHRERTUER_TIPP_AUF	aktiv	nicht_aktiv	Fensterheber-Tippfunktion
E46	GM	QUIT_OPT_ENTSCH	aktiv	nicht_aktiv	Blinken beim Auf-und Zu-Schließen
E46	GM	QUIT_OPT_SCHAErf	aktiv	nicht_aktiv	Blinken beim Auf-und Zu-Schließen
E46	GM	MIT_OPT_ALARM	aktiv	nicht_aktiv	Panikmodus (Nur mit Alarmanlage)
E46	GM	ALARM_OPT_FERNLICHT	aktiv	nicht_aktiv	Panikmodus (Nur mit Alarmanlage)
E46	GM	ALARM_OPT_WARNBLINKER	aktiv	nicht_aktiv	Panikmodus (Nur mit Alarmanlage)
E46	GM	PANIK_MODUS	aktiv	nicht_aktiv	Panikmodus (Nur mit Alarmanlage)
E46	IHKA	HHS_AUTOMATIK	aktiv	nicht_aktiv	Heckscheibenheizung bei <3Grad
E46	LSZ	TAGFAHRLICHT	aktiv	nicht_aktiv	Tagfahrlicht (Licht-Stufe 2)
E46	LSZ	PROGRAMMPARAMETER_LSZ_1_05	us	ece	US-Blinkerstandlichter (Vor-Facelift)
E46	LSZ	PROGRAMMPARAMETER_LSZ_12	us	ece	US-Blinkerstandlichter (Vor-Facelift)
E46	LSZ	LAENDERVARIANTE_LSZ	wert_02		US-Blinkerstandlichter (Vor-Facelift)
E46	LSZ	SIDEMARKER_US	aktiv		US-Blinkerstandlichter (Vor-Facelift)
E46	LSZ	SIDEMARKER_US	aktiv	nicht_aktiv	US-Blinkerstandlichter (Facelift)
E46	LSZ	GEDIMMT_BLK_BEGRENZ_LICHT	aktiv	nicht_aktiv	US-Blinkerstandlichter (Facelift)
E46	LSZ	BLINKIMPULS_WARNBLK			Veränderter Warnblinkerimpuls
E46	LSZ	BLINKIMPULS_CRASHBLK			Veränderter Warnblinkerimpuls
E46	LSZ	PO_ALS_DRL	aktiv	nicht_aktiv	Standlicht als Tagfahrlicht
E46	LSZ	DRL_BLK_VORN_GEDIMMT	aktiv	nicht_aktiv	Gedimmtes Fernlicht als US-Tagfahrlicht (Mit US-Blinkern)
E46	LSZ	GED_FL_ALS_DRL	aktiv	nicht_aktiv	Gedimmtes Fernlicht als US-Tagfahrlicht (Mit US-Blinkern)
E46	LSZ	DRL_DIMMUNG	wert_02		Gedimmtes Fernlicht als US-Tagfahrlicht (Mit US-Blinkern)
E46	LSZ	FL_AL_AUS	aktiv	nicht_aktiv	Fernlicht und Abblendlicht können gleichzeitig leuchten
E46	LSZ	FL_UND_NSW_NICHT_GLEICHZ	aktiv	nicht_aktiv	Fernlicht und Nebelscheinwerfer können gleichzeitig leuchten
E46	LSZ	BIXENON_EIN_BEI_LICHTHUPE	aktiv	nicht_aktiv	Bei Lichthupe Hochklappen des BiXenon-Spiegels
E46	LSZ	STANDLICHT_ALS_BREMSLICHT	aktiv	nicht_aktiv	Standlicht leuchtet beim Bremsen mit
E46	LSZ	PIN29_30_BFD	aktiv	nicht_aktiv	Standlicht als Bremslicht bei BFDY(Touring)
E46	LSZ	BLST1_BLST3	aktiv	nicht_aktiv	BFDY äussere Bremslichter Blinken mit
E46	LSZ	NSL_ALS_STANDLICHT	aktiv	nicht_aktiv	NSL gedimmt bei Standlicht
E46	BTM / FTM	BEIKLAPPEN_B_KOMFORTSCHL	aktiv	nicht_aktiv	Folding Outside Mirrors - when locking doors with keyfob, hold the lock button down.
E46	ALSZ	PWM_WERT2_FL_BIXENON	wert_01	wert_02	to make halogen lamp illuminate with bixenon as high beam
E46	BTM/FTM	BEIKLAPPEN_B_KOMFORTSCHL	aktiv	nicht_aktiv	ddd

E46	2013	(e.g. HU_OC or FRM)	(e.g. HU_CIC or FRM)	(e.g. HU_CIC or FRM)	(e.g. HU_CIC or FRM)
E46	KMS	KM_service_interval	15000km	22000km	Change the value of service intervals
E46	ALSZ	DRL_DIMMUNG	wert_01		DRL Dimming
E46	ALSZ	DRL_DIMMUNG	wert_01		DRL Dimming
E46	BTM	MEMORY_SPIEGELABKLAPPEN	aktiv	nicht_aktiv	Auto-tilting mirror memory
E46	AKMB	ZUENDSCHLUESSEL_WARNUNG	aktiv	nicht_aktiv	Set warning tone on key in ignition.
E46	ALSZ	PWM_ANSTEUERUNG_AL	wert_02	wert_01	For bixenon lights, replacment Halogen
E46	frm	hg	0	gh	frdgdf
E46	GM	FH_BEIFAHRERTUER_TIPP_ZU	aktiv	nicht_aktiv	FH Beifahrer Tipp aktivieren
E46	GM	QUIT_OPT_ENTSCH	aktiv	aktiv	aktiv
E46	LSZ	SIDEMARKER_US	aktiv	nicht_aktiv	US-Blinkerstandlichter (Facelift)
E46	GM	KOMFORTOEFFNUNG_FB	aktiv	nicht_aktiv	convertible top (maybe sunroof) closes by holding the close button on remote
E46	GM	ALARM_OPT_WARNBLINKER	aktiv	nicht_aktiv	ALARM BLINKER
E46	GM	ALARM_OPT_FERNLICHT	aktiv	nicht_aktiv	Panikmodus
E53	LCM.C24	BLK_V_GED_ALS_SIDEMARK	aktiv	nicht_aktiv	work with lights on!!!
E53	IKE	STANDHEIZUNG	aktiv	nicht_aktiv	Activates the "Standheizung" auxiliary heating in the BC
E53	IHKA	STANDHEIZUNG_KONZEPT	sh_high_ohne_sperwventil	not sure	Tells the system that the auxiliary heating is without closing valve = heating both engine and compartment.
E53	KMBI (IKE)	STANDHEIZUNG	aktiv	nicht_aktiv	Releases the auxiliary heating function in the BC. Default setting is dependant on w/wo serial auxiliary heating
E53	IHKA	ZUSATZWASSERPUMPE	aktiv	nicht_aktiv	Tells the computer system that the auxiliary heating functions with a auxiliary pump. Only if the car has a auxiliary water pump.
E53	LCM	GED_FL_ALS_DRL	aktiv		Dimmed high beams as daytime running lights.
E53	LCM	FL_UND_NSW_NICHT_GLEICHZ	aktiv		Front fog lights not simultaneously with high beams.
E53	LCM	BLK_V_GED_ALS_SIDEMARK	aktiv		Dimmed front turn signal as side marker (allows you to run angel eyes as your only side markers).
E53	LCM	SL_VORNE_ALS_ZUSATZ_BLK	aktiv		Front parking lights as auxiliary turn signals (uses angel eyes as turn signals).
E53	LCM	ZUENDSCHLUESSEL_WARNUNG	aktiv		Key left in ignition warning when opening door.
E53	Kmbi	SIA_LITER_GRENZE	aktiv		Service interval oil consumption limit (select parameter with "988", for example m54b30_a ut_e53_988, to extinguish your service interval lights more quickly for an oil change reminder, use INPA to confirm new value of fuel needed to extinguish all green lights).
E53	Kmbi	AUSSENTEMP_WARNUNG_GONG	aktiv		Acoustic low or freezing outside temperature warning.
E53	Kmbi	GPS_UHR	aktiv		Time from GPS (if the date is set, but the time is more than 10 minutes off from GPS, time is corrected - need to confirm),
E53	LCM.C24	LICHTBEDIEN EINHEIT	nicht_aktiv	aktiv	????????? ??????? ???
E53	LCM.C24	LICHTBEDIEN EINHEIT	nicht_aktiv	aktiv	????????? ??????? ???
E53	LCM.C24	LICHTBEDIEN EINHEIT	nicht_aktiv	aktiv	LIGHT SWITCH UNIT
E53	EWS	CAS	VVDF	CV	EZAZ
E60	PDC	MELDUNG_TASTER	aktiv	nicht_aktiv	Creates a tone when PDC button pressed
E60	CAPPL	ACOUSTIK	aktiv	nicht_aktiv	Alarm sound when unlocking/locking the vehicle (Off by default on UK model, also off on almost all models in EU)
E60	CAPPL	AMBANDS	nicht_aktiv	aktiv	Skip AM band on entertainment source selection. Must also set "NEXT_SOURCE" to aktiv
E60	CAPPL/MASK	LEGAL_DISCL	nicht_aktiv	aktiv	No legal notice on iDrive startup (US models)
E60	ACSM/ABG	SBR_BEIFAHRER_ACSM	nicht_aktiv	aktiv	Akustische Gurtwarnung deaktivieren (ab BJ 09/2005)
E60	ACSM/ABG	SBR_FAHRER_ACSM	nicht_aktiv	aktiv	Akustische Gurtwarnung deaktivieren (ab BJ 09/2005)
E60	ACSM/ABG	SBE1_ACSM	nicht_aktiv	aktiv	Sensormatte Sitzbelegungserkennung Beifahrer deaktivieren
E60	CAPPL	VA_SEATCLIMA_SHORTCUT	aktiv	nicht_aktiv	Sitzheizungsmenü erscheint kurz im iDRIVE
E60	CAPPL	VA_SEATHEAT_SLIDER	aktiv	nicht_aktiv	Im Untermenü "Sitzheizung" erscheint Intensitätsanzeige
E60	CAPPL	NEXT_SOURCE	aktiv	nicht_aktiv	Lenkradtastenfunktion "nächste Entertainmentquelle" hinzufügen (erst ab Softwarestand CCC_APP.C0A)
E60	CAPPL	VIDEO_DENY	aktiv	nicht_aktiv	Lenkradtastenfunktion "nächste TV-Freischaltung während der Fahrt (weiteres im OC)
E60	CAPPL	VIDEO_DENY_COB	aktiv	nicht_aktiv	Lenkradtastenfunktion "nächste TV-Freischaltung während der Fahrt (weiteres im OC)
E60	CAPPL	MDRIVE	aktiv	nicht_aktiv	M-Sport Menü inkl. M-Sport HUD Anzeige (im I-Drive auswählen)
E60	CAPPL	HUD_M	aktiv	nicht_aktiv	M-Sport Menü inkl. M-Sport HUD Anzeige (im I-Drive auswählen)
E60	CAPPL	AMBANDS	nicht_aktiv	aktiv	Am Tuner überspringen
E60	CAPPL	ACOUSTIC	aktiv	nicht_aktiv	I-Drive Optionen für die akustische Ver- und Entriegelung hinzufügen (nur mit DWA)
E60	CAPPL	C941C_QUITT_AKUST_KLAPPE	aktiv	nicht_aktiv	I-Drive Optionen für die akustische Ver- und Entriegelung hinzufügen (nur mit DWA)
E60	CAPPL	K9416_QUITT_AKUST_ENTSCH	aktiv	nicht_aktiv	I-Drive Optionen für die akustische Ver- und Entriegelung hinzufügen (nur mit DWA)
E60	CAPPL	C9413_QUITT_AKUST_SCHAERF	aktiv	nicht_aktiv	I-Drive Optionen für die akustische Ver- und Entriegelung hinzufügen (nur mit DWA)
E60	CAPPL	RVC	aktiv	nicht_aktiv	Erweitertes Rangierhilfen-Menü im I-Drive für z.B. eine Rückfahrkamera angeschlossen über LVDS.
E60	CAPPL	RVC_CONNECTED_TO_VM	aktiv	nicht_aktiv	Erweitertes Rangierhilfen-Menü im I-Drive für z.B. eine Rückfahrkamera angeschlossen über LVDS.
E60	CAPPL	RVC_DISPLAY_OPTIONS	main_or_fullscreen / only_mainwindow / only_fullscreen	nicht_aktiv	Erweitertes Rangierhilfen-Menü im I-Drive für z.B. eine Rückfahrkamera angeschlossen über LVDS.
E60	CAPPL	SITZHEIZUNG_APP_9	aktiv	nicht_aktiv	Sitzklima-Menü im iDrive
E60	CAPPL	VA_AIRVENT_SHORTCUT	aktiv	nicht_aktiv	Sitzklima-Menü im iDrive
E60	CAPPL	VA_SEATCLIMA_SHORTCUT	aktiv	nicht_aktiv	Sitzklima-Menü im iDrive
E60	CAPPL	VA_SEATHEAT_SLIDER	aktiv	nicht_aktiv	Sitzklima-Menü im iDrive
E60	CAPPL	VA_SEATVENTILATION	aktiv	nicht_aktiv	Sitzklima-Menü im iDrive
E60	CAPPL	SMS	aktiv	nicht_aktiv	SMS Anzeige im iDrive Funktioniert nur mit SA638 Autotelefon Professional
E60	CAPPL	NOTEPAD	aktiv	nicht_aktiv	SMS Anzeige im iDrive Notepad Ergänzung im iDrive-Telefonmenü
E60	CAPPL	K931D_SCHIEBENABSENKUNG	par_frei		Komfortöffnen (2mal öffnen auf der FB) öffnet sich das Fahrerfenster halb
E60	CAPPL	VA_WELCOMELIGHT	aktiv	nicht_aktiv	Welcome Light Funktioniert nur mit Lichtmodul 2 und in der Lichtschalterstellung Automatik + Position 2.
E60	CAPPL	RAIN_LIGHT_SENSOR	aktiv	nicht_aktiv	Lichtsensorm Empfindlichkeitseinstellungs-Menü im iDrive
E60	CAPPL	C750A_SCHWELLWERT_EMPFIN	par_frei		Lichtsensorm Empfindlichkeitseinstellungs-Menü im iDrive
E60	CAPPL	C750A_SCHWELLWERT_NORMAL	par_frei		Lichtsensorm Empfindlichkeitseinstellungs-Menü im iDrive
E60	CAPPL	C750A_SCHWELLWERT_SEHR_E	par_frei		Lichtsensorm Empfindlichkeitseinstellungs-Menü im iDrive
					MP3 Funktionalität nachrüsten

E60	CAPPL	MP3_CCC	aktiv	nicht_aktiv	Für Fahrzeuge vor 09/2005. Diese müssen mindestens den Codierindex CAPPL.C08 haben. +KMP3 im FA ergänzen
E60	CAPPL	CDC	aktiv	nicht_aktiv	CD-Wechsler nachrüsten \$672 im FA ergänzen und
E60	CAPPL	CDC	aktiv	nicht_aktiv	iPOD Schnittstelle nachrüsten +IPOD im FA ergänzen.
E60	CAPPL	MP3_CCC	aktiv	nicht_aktiv	iPOD Schnittstelle nachrüsten +IPOD im FA ergänzen.
E60	CAPPL	AUX_CONFIG	mounted		AUX-IN Schnittstelle nachrüsten (weiteres in CAUDI) +NAUX im FA ergänzen
E60	CAPPL	ZBE	high -> low_with_slopes		AUX-IN Schnittstelle nachrüsten (weiteres Controller High auf Low
E60	CAS	KOMFORTSTART	aktiv	nicht_aktiv	Der Zündschlüssel muss nur einmal kurz auf Zündstellung angetippt werden um den Wagen zu starten.
E60	CAS	ANLASSPERRE_BLS	aktiv	nicht_aktiv	Motorstart nur bei getretenem Bremspedal de- / aktivieren
E60	CAS	KOMFORT_EJECT	aktiv	nicht_aktiv	Schlüsselauswurf beim Komfort-Motor-Aus
E60	CAS	KOMFORTOEFFNUNG_FB	aktiv	nicht_aktiv	Komfortöffnen/-schließen
E60	CAS	KOMFORTSCHLIESSUNG_FB	aktiv	nicht_aktiv	Komfortöffnen/-schließen
E60	DWAI	ALARM_OPT_FERNLICHT	aktiv	nicht_aktiv	Fernlicht geht bei Alarmauslösung an und aus
E60	KOMBI	BC_DIGITAL_V	aktiv	nicht_aktiv	Digitalanzeige Geschwindigkeit im Tacho Shows digital Speed in Odometer
E60	MASK	MP3	aktiv	nicht_aktiv	activate MP3 function
E60	MASK	AUXIN	aktiv	nicht_aktiv	Activates AUX. OR ADD +NAUX to VO
E60	LMA	HEIMLEUCHTEN_FUNKSCHL	aktiv	nicht_aktiv	Pathway light, remote by quickpressing trunkbutton, press again=abort light. In CAS, SODERSTRAZTE_PANIKALARM to "panikalarm". Set time in iDrive. Not for LM2.
E60	LMA	HEIMLEUCHTEN_ABBRUSH	aktiv	nicht_aktiv	Pathway light, remote by quickpressing trunkbutton, press again=abort light. In CAS, SODERSTRAZTE_PANIKALARM to "panikalarm". Set time in iDrive. Not for LM2
E60	LMA	HEIMLEUCHTN_VERLANG	aktiv	nicht_aktiv	Pathway light, remote by quickpressing trunkbutton, press again=abort light. In CAS, SODERSTRAZTE_PANIKALARM to "panikalarm". Set time in iDrive. Not for LM2
E60	CAS	SODERSTRAZTE_PANIKALARM	panikalarm	nicht_aktiv	Pathway light, remote by quickpressing trunkbutton, press again=abort light. In CAS, SODERSTRAZTE_PANIKALARM to "panikalarm". Set time in iDrive. Not for LM2
E60	MASK	MP3	full	Nicht_active	Enable MP3
E60	TMBT, TMFT	BEIKLAPPEN_B_KOMFORTSCHL	aktiv	nicht_aktiv	Folding mirrors with keyfob holding lock, pre-lci instead of KGM module. Needs hardware installed
E60	LMA	DRL_V_GEDIMMT	wert_02=aktiv	wert_01=nicht_aktiv	Drl lights with high beam lamps
E60	LMA	wert_01 20%	wert_02 40%	DRL_VERT_DIMMUNG	Drl lights high beam dimming
E60	PDC	ANHAENGERKUPPLUNG.	aktiv	nicht_aktiv	WHEN TRAILER WIRE ATTACHED REAR PARK DISTANCE CONTROL (PDC) DEACTIVATED
E60	KOMBI	BC_DIGITAL_V	aktiv	nicht_aktiv	Digitalanzeige Geschwindigkeit im Tacho Shows digital Speed in Odometer
E60	KGM	ASP_BEIKLAPPEN	aktiv	nicht_aktiv	FOLDING OUTSIDE MIRRORS
E60	CIC	HUD_M	aktiv	nicht_aktiv	BMW M HEAD-UP DISPLAY (HUD) SHOWS TACHOMETER (RPM) AND CURRENT GEAR (LINKED TO [M_SPORT_HUD] AND [MDRIVE])
E60	LDM	ABSTANDSSTUFE_INIT_LDM	wert_01	wert_03	Setting up default distance for active cruise control as "close" instead of "medium-far".
E60	KOMBI	BC_DIGITAL_V	aktiv	nicht_aktiv	not getting coded
E60	TCUM	E-CALL_HARDKEY_FITTED	nicht_aktiv	aktiv	Eliminates the SOS malfunction error in iDrive. Note: The SOS functionality is no longer operable from the hardkey.
E60	EGS	NIC	nicht_aktiv	aktiv	Decoupling of the converter, no stutter at start up
E60	MASK	MP3	full	Nicht_active	Enable MP3
E60	MASK	MP3	full	Nicht_active	Enable MP3
E60	CAPPL	MP3_CCC	aktiv	nicht_aktiv	MP3 Funktionalität nachrüsten Für Fahrzeuge vor 09/2005. Diese müssen mindestens den Codierindex CAPPL.C08 haben. +KMP3 im FA ergänzen
E60	CAPPL	AMBANDS	aktiv	nicht_aktiv	AM tuner Überspringen
E60	KOMBI	BC_DIGITAL_V	aktiv	nicht_aktiv	Digitalanzeige Geschwindigkeit im Tacho Shows digital Speed in Odometer
E60	CAPPL	ACOUSTIK	aktiv	nicht_aktiv	Alarm locking
E60	lma	1	2	3	idem
E60	ccc	tv dvd	aktiv	aktiv	geny_slow_key->deny_never
E60	ccc	tv dvd	aktiv	aktiv	geny_slow_key->deny_never
E60	SGM	SBR_OPTISCH_SGM	nicht_aktiv	aktiv	Gurtwarnsymbol im Display entfernen
E60	SGM	SBR_OPTISCH_BF_SGM	nicht_aktiv	aktiv	Gurtwarnsymbol im Display entfernen
E60	SGM	SBR_OPTISCH_FA_SGM	nicht_aktiv	aktiv	Gurtwarnsymbol im Display entfernen
E60	LMA	PWM_SIDEMARKER_BLK_V	SIDEMARKER_US aktiv, alles außer wert_01 (das bedeutet aus)	wert_01	Sidemarkers Eyebrow
E60	ALSZ	PWM_WERT2_FL_BIXENON	wert_01	wert_02	to make halogen lamp illuminate with bixenon as high beam
E60	MASK	MP3	aktiv	aktiv	aktiv
E60	MASK	MP3	aktiv	aktiv	aktiv
E60	MASK	MP3	aktiv	aktiv	aktiv
E60	MASK	MP3	aktiv	aktiv	aktiv
E60	88	2314DGF	SDF	DSF	ZASFS
E61	KOMBI	BC_DIGITAL_Vc	nicht_aktiv	aktiv	Shows digital Speed in Odometer
E61	KOMBI	BC_DIGITAL_Vc	aktiv	nicht_aktiv	Shows digital Speed in Odometer
E61	frn	heimleuchten	aktiv	werte	heimleuchte aktivieren
E65	CAS	SCHAEFEN/ENTSCHEFEN	schloss_und_fernbedienung	nur_mit_fernbedienung	Lock And Unlock
E65	HKL	FUNKTION_TOEHKI	aktiv	nicht_aktiv	Tailgate to with the switch in the foot
E65	DWAI	QUIT_AKUST_SCHAEF	aktiv	nicht_aktiv	Akustische Quittierung beim Schließen des Fahrzeugs
E65	DWAI	QUIT_AKUST_ENTSCHAEF	aktiv	nicht_aktiv	Akustische Quittierung beim Öffnen des Fahrzeugs
E65	DWAS	ALARMTYP	US	ECE	Set Alarmtype from ECE ALARM(Loud Beep)to US Style
E65	TMBT	ASP_STANDHEIZUNG	aktiv	nicht_aktiv	Beim Einschalten der Standheizung werden die Spiegel mit geheizt
E65	TMFT	ASP_STANDHEIZUNG	aktiv	nicht_aktiv	Beim Einschalten der Standheizung werden die Spiegel mit geheizt
E65	HKL	FUNKTION_FBD_SCHLIESSEN_2	aktiv	nicht_aktiv	Schließen der Heckklappe per Fernbedienung
E65	TMFT	BEIKLAPPEN_B_KOMFORTSCHL	aktiv	nicht_aktiv	Einklappen der Spiegel beim Schließen

E65	TMBT	BEIKLAPPEN_B_KOMFORTSCHL	aktiv	nicht_aktiv	Einklappen der Spiegel
E65	IHKA	BESCHLAGSENSOR	aktiv	nicht_aktiv	Aktivieren des Beschlagsensors
E65	LMA	DRL_V_GEDIMMT	wert_01/wert_02	nicht_aktiv	US DRL // wert_01=DRL 26% //wert_02= DRL 40%
E65	LMA	DRL_WERT_DIMMUNG	wert_01/wert_02	nicht_aktiv	wert_01 = Blinker als DRL // wert_02 = Gedimmtes Fernlicht
E65	DWAI	QUIT_AKUST_ENTSCHAERF	aktiv	nicht_aktiv	Acoustic acknowledgment when opening the vehicle
E65	DWAI	QUIT_AKUST_SCHAERF	aktiv	nicht_aktiv	Acoustic acknowledgment when closing the vehide
E65	HKL	FUNKTION_FBD_SCHLIESSEN_2	aktiv	nicht_aktiv	Closing the tailgate by remote control
E65	MMIGT	FAHRZEUGTYP_MMI	ece_II	us_II	Disable Legal Disclaimer (some US settings may need adjusted like language, miles, gallons, etc.)
E65	LAM	LICHT	0	0	OK
E65	LAM	LICHT	0	0	OK
E65	WIM	WISCHER_MIT_SRA	NICHT_AKTIV	AKTIV	Headlight washer OFF
E70	HKL	SCH_FBD	aktiv	nicht_aktiv	Remote trunk close - Part 1
E70	HKL	SCH_TOEHKI	aktiv	nicht_aktiv	Remote trunk close - Part 2
E70	HKL	TASTER_FBD	aktiv	nicht_aktiv	Remote trunk close - Part 3
E70	CIC	MACRO_CAM_LEGAL_DISCLAIMER	kein_Id		Disable Backup Camera Disclaimer
E70	FRM	DOPPELBLINKIMPULS_WARNBLK	aktiv	nicht_aktiv	Double blink hazards
E70	JBBF	ZYCLUS_VOLLEND_KLR_AUS	aktiv	nicht_aktiv	Wipers complete cycle
E70	FRM	SIDEMARKER_US_MIT_FRA_V	nicht_aktiv	aktiv	Amber corner lights off
E70	CAS	KOMFORTSCHLIESSUNG_FB	nicht_aktiv	aktiv	Roll up windows, close sunroof with remote and door handle
E70	FRM	ASP_KOMFORT_EINKLAPP	aktiv	nicht_aktiv	fold mirrors with remote and door handle
E70	CIC	LEGAL_DISCLAIMER_TIME	kein_Id	Id_mit_timeout	Disable iDrive warning
E70	FRM	FL_UND_NSW_NICHT_GLEICHZ	nicht_aktiv	aktiv	Fog lights with Highbeam on
E70	FRM	IH_UND_NSW_NICHT_GLEICHZ	nicht_aktiv	aktiv	Fog lights with Highbeam Flash
E70	CAS	KOMFORT_EJECT	aktiv	nicht_aktiv	Eject Keyfob with engine off - you have to HOLD the start/stop button.
E70	CAS	ER_KEYOUT_AUTOVR	aktiv	nicht_aktiv	Unlock doors when engine off/key ejected
E70	CIC.C1A	QC_MDRIVE	aktiv	nicht_aktiv	HUD_MVIEW
E70	CIC.C1A	HUD_M	aktiv	nicht_aktiv	HUD_MVIEW
E70	HUD_E70.CO4	M_SPORT	aktiv	nicht_aktiv	HUD_MVIEW
E70	KOMBI	BC_DIGITAL_V	aktiv	nicht_aktiv	Digital speedometer in dash
E70	FRM	DOPPELBLINKIMPULS_WARNBLK	aktiv	nicht_aktiv	Emergency lights strobe mode
E70	CIC.C1A	QC_MDRIVE	aktiv	nicht_aktiv	HUD_MVIEW
E70	CIC.C1A	QC_MDRIVE	aktiv	nicht_aktiv	HUD_MVIEW
E70	CIC.C1A	QC_MDRIVE	aktiv	nicht_aktiv	HUD_MVIEW
E70	CIC.C1A	QC_MDRIVE	aktiv	nicht_aktiv	HUD_MVIEW
E70	CIC.C1A	QC_MDRIVE	aktiv	nicht_aktiv	HUD_MVIEW
E70	CIC.C1A	QC_MDRIVE	aktiv	nicht_aktiv	HUD_MVIEW
E70	FRM	SPIEGEL_KOMFORT_EINKLAPP	nicht_aktiv	aktiv	OUTSIDE MIRROR FOLDING IN WITH REMOTE CONTROL
E70	CIC	Macro_Trailer_Coupling	aktiv	nicht_aktiv	Trailer coupling Zoom funktion
E70	ccc	DOPPELBLINKIMPULS_WARNBLK	aktiv	Double blink hazards	Double blink hazards
E70	ccc	DOPPELBLINKIMPULS_WARNBLK	aktiv	nicht_aktiv	Double blink hazards
E70	HUD_E70.CO4	M_SPORT	aktiv	nicht_aktiv	M SPORT
E70	CCC_CAPPL	DVD in motion	VIDEO_DENY_COB_deny_never	VIDEO_DENY_COB_deny_stop_break	DVD in motion
E70	DWAI	DWAI_QUIT_AKUST_ENTSCH	aktiv	nicht_aktiv	Alarm beep on unlock
E70	DWAI	QUIT_AKUST_SCHAERF	aktiv	nicht_aktiv	Alarm beep on lock
E70	01.04.2008	FRM	LED	FRM	FRM
E70	KOMBI	BC_DIGITAL_V	nicht_aktiv	aktiv	CHANGE nicht_aktiv TO aktiv
E70	FRM	SPIEGEL_KOMFORT_EINKLAPP	aktiv	nicht_aktiv	OUTSIDE MIRROR FOLDING IN WITH REMOTE CONTROL
E70	Cappl	111	11	11	my car
E70	Cappl	111	111	111	111
E70	HKL	MEGH_DRUK_AUTO_SCH	aktiv	nicht_aktiv	Enables the motorized function when the trunk & tailgate is closed by hand and not by any button
E70	FRM	SIDEMARKER_US	NICHT_AKTIV	ACTIV	DISABLE SIDEMARKER
E70	ABG	OC3	NICHT_ACTIV	ACTIV	COODING OCC SEAT PAS
E70	CAS	KMFRT_SCHLIESSEN	werte=00	werte=0F	As soon as you press the ridges on the door handle the doors lock and mirrors fold in within a half second!!!
E70	IHKA_E70.CO8	ss	IHKA_E70.CO8	ss	dd
E70	Capl	activ	wert=1	asd	asd
E70	RFK	WERT_TIME_LD	wert_00	wert_02	Disable Rear Camera Disclaimer on Cars with CCC
e70	FRM	ASP_KOMFORT_EINKLAPP	aktiv	nicht_aktiv	fold mirrors with remote and door handle
E70	E70	0	0	0	xexon light
E70	cas	0	0	0	3.0
E71	DWAI or FZD	QUIT_AKUST_ENTSCH	aktiv	nicht_aktiv	Beep when unlock
E71	fr m	SPIEGEL_KOMFORT_EINKLAPP	aktiv	nicht_aktiv	.
E71	tcu	624	not active	active	sos light keeps coming on,need to deactivate or reset please
E71	tcu	624	not active	active	sos light keeps coming on,need to deactivate or reset please
E71	tcu	624	not active	active	sos light keeps coming on,need to deactivate or reset please
E71	tcu module	not known	de activate	on	tcu sos light stays on need to deactive or reset
E71	CIC.C1A	SPEEDLOCK_FREISCHALTMENU	nicht_aktiv	aktiv	VIDEO IN MOTION
E71	CIC.C1A	SPEEDLOCK_X_KMH_MAX	255_KMH	3_kmh	VIDEO IN MOTION
E71	CIC.C1A	SPEEDLOCK_X_KMH_MIN	255_KMH	3_kmh	VIDEO IN MOTION
E71	cic	leonit	leonit	leonit	leonit
E71	CIC.C1A	QC_MDRIVE	aktiv	nicht_aktiv	HUD_MVIEW
E71	CIC.C1A	QC_MDRIVE	aktiv	not_aktiv	HUD_MVIEW
E71 ICI	KOMBI	BC_DIGITAL_V	aktiv	nicht_aktiv	On-board computer (OBC) digital speed display
E71 ICI	KOMBI	BC_LEERZEILE	nicht_aktiv	aktiv	On-board computer (OBC) include blank information display when cycling through the information displays with BC switch on turn signal stalk
E71 ICI	IHKA	ABWAHL_AC_KEY_1	aktiv	nicht_aktiv	AIR CONDITIONING COMPRESSOR NOT AUTOMATICALLY ON IN AUTOMATIC MODE -
					Also do for ABWAHL_AC_KEY_2, ABWAHL_AC_KEY_3, ABWAHL_AC_KEY_4
					AIR CONDITIONING COMPRESSOR NOT AUTOMATICALLY ON IN AUTOMATIC MODE

E71 LCI	IHKA	ABWAHL_AC_KEY_WS	aktiv	nicht_aktiv	
					- Also see Entry for ABWAHL_AC_KEY_1, 2, 3, 4
E71 LCI	ACSM2	SBR_FAHRER_1	nicht_aktiv	aktiv	DRIVER SEAT BELT WARNING
E71 LCI	ACSM2	SBR_BEIFAHRER_2	nicht_aktiv	aktiv	PASSENGER SEAT BELT WARNING
E71 LCI	FRM3	ASP_KOMFORT_EINKLAPP	aktiv	nicht_aktiv	COMFORT CLOSING FOLDING OUTSIDE MIRRORS
E71 LCI	FRM3	FH_TUERAUF_STOP_MAUT	nicht_aktiv	aktiv	ABORT POWER WINDOW ONE-TOUCH MOVEMENT AFTER DOOR OPENS
E71 LCI	KOMBI	BC_QMVH_ENABLE	aktiv	nicht_aktiv	Shows the torque distribution to the 4x4 in Kombi lower-display. Nice gimmick.
E71 LCI	PDCR3	V_SCHWELLE_1	e71_max_speed_topcam=FF	e7x=24	max speed to disable top camera view (You have to create own new value, e.g. with ncsdummy)
E71 LCI	PDCR3	D_SCHWELLE_1	e71_max_dist_topcam=FF	e7x=32	max distance to disable top camera view (You have to create own new value, e.g. with ncsdummy)
E71 LCI	PDCR3	V_SCHWELLE_2	e71_max_speed_rearcam=FF	e7x=0F	max speed to disable rear camera view (You have to create own new value, e.g. with ncsdummy)
E71 LCI	PDCR3	D_SCHWELLE_2	e71_max_dist_rearcam=FF	e7x=0A	max distance to disable rear camera view (You have to create own new value, e.g. with ncsdummy)
E71 LCI	CIC	LEGAL_DISCLAIMER_TIME	kein_Id	ld_mit_timeout	Removes disclaimer
E71 LCI	CIC	MACRO_CAM_LEGALDISCLAIMER	kein_Id	ld_mit_timeout	Removes disclaimer from PDC and sideview
E71 LCI	CIC	MACRO_NIVICAM_LDISCLAIMER	kein_Id	ld_mit_timeout	Removes disclaimer from Nightvision
E71 LCI	CIC	ENTWICKLER_MENUE	aktiv	nicht_aktiv	Developer menu, shows dates/build/version/etc in iDrive
E71 LCI	FRM3	MIND_ANZ_ZYKL_TIPP_BLK	wert_03=5	wert_01=1	ONE-TOUCH TURN SIGNAL FUNCTIONAUTY [BLINKCOUNT=DATA]
E71 LCI	PDCR3	V_OFF	e7x-mod = FF	e7x = 10	max speed to disable PDC-Signals (You have to create own new value, e.g. with ncsdummy)
E71 LCI	IHKA	ELSV_EH_LAENGE	not enabled	enabled	Disable Automatic Steering Column Adjustment (Easy-Entry/Exit Aid) AXIAL
E71 LCI	IHKA	ELSV_EH_NEIGUNG	not enabled	enabled	Disable Automatic Steering Column Adjustment (Easy-Entry/Exit Aid) ANGLE OF INCLINATION
E82	frm	DRL_V_GEDIMMT	aktiv	nicht_aktiv	light
E82	frm	DRL_V_GEDIMMT	aktiv	nicht_aktiv	light
E82	IHK	MSA_MEMORY	aktiv	nicht_aktiv	Start stop Automatic Memory Function Stores the last Status until the next reboot
E82	NRFM	FL_ASSIST_ENABLE	nicht_aktiv	aktiv	High beam remote assist deactivation
E83	GM5	VERRIEGELN_AUT_AB_X_KM/H	nicht_aktiv	aktiv	AUTOMATICALLY LOCK WHEN EXCEEDING A CERTAIN SPEED (LINKED TO [VERRIEGELUNGSSCHWELLE])
E83	GM5	FUNKTIONTUERSCHLOSS	nicht_aktiv	zv_selektiv	DOOR UNLOCKING
					zv_selektiv - pressing remote control unlock button once unlocks only driver door, twice unlocks all doors
E83	GM5	N_VER_B_ERN_GESCHW_SCHWEL	aktiv	nicht_aktiv	DISABLE AUTOMATIC RE-LOCKING AFTER BEING UNLOCKED WITH THE CENTRAL LOCKING BUTTON AND EXCEEDING THE THRESHOLD SPEED AGAIN (LINKED TO [VERRIEGELN_AUT_AB_X_KM/H])
E83	GM5	e	1	x83	wb71525
E83	LM2	CYCL_TI_BLK	dreimal	einmal	1x Blinkerhebel betätigen, 3x blinken
					Turn signal lever press 1x, 3x flashing
E85	ALSZ	BREMSLICHT_ALS_STANDLICHT	nicht_aktiv	nicht_aktiv	the tail lights and break light is on well, to prevent the "t" effect, you just have to code your light control module.
E85	ALSZ	BREMSLICHT_ALS_STANDLICHT	nicht_aktiv	nicht_aktiv	the tail lights and break light is on well, to prevent the "t" effect, you just have to code your light control module
E85	ALSZ	PWM_ANSTEUERUNG_SL_RE_HI	wert_01	wert_01	flickering of taillight / 6V issue this gives 12v to the tail lights without further modications.
E85	ALSZ	PWM_ANSTEUERUNG_SL_LI_HI	wert_01	wert_01	flickering of taillight / 6V issue this gives 12v to the tail lights without further modications.
E85	ALSZ	WARMUEBERWACHUNG_RL_LI	nicht_aktiv	nicht_aktiv	just deactivate the checkcontrols to rear LEDs
E85	ALSZ	WARMUEBERWACHUNG_RL_RE	nicht_aktiv	nicht_aktiv	just deactivate the checkcontrols to rear LEDs
E85	ALSZ	KALTUEBERWACHUNG_RL_RE	nicht_aktiv	nicht_aktiv	just deactivate the checkcontrols to rear LEDs
E85	ALSZ	KALTUEBERWACHUNG_RL_LI	nicht_aktiv	nicht_aktiv	just deactivate the checkcontrols to rear LEDs
E85	ALSZ	CC_RUECKLICHT_LINKS	nicht_aktiv	nicht_aktiv	just deactivate the checkcontrols to rear LEDs
E85	ALSZ	CC_RUECKLICHT_RECHTS	nicht_aktiv	nicht_aktiv	just deactivate the checkcontrols to rear LEDs
E87	118d	1995ccm	1995ccm	1995ccm	bmw 118 d
E87	cic_media	Aktiv	Aktiv	Nicht_Aktiv	Bluetooth
e87(e89)	FRMFA.C10	FAHRWEG_BORDSTEIN_AUTOM	wert=01	wert=01	Must be coded with NETTODAT.MAN For FRMFA.C10 the Adress is : 00341400 wert 9. Default = 2B New = 41.
					The Mirror on the right side will tilt more down if Reverse is Chooosen
E88	cvm	MAX_GESCHW_VERDECK	wert 2	wert 1	blocage ouverture capote 0 km_h
					wert 130 km-h
					wert 350 km-h
					validé sur r57
E89	FRMFA.C10	FAHRWEG_BORDSTEIN_AUTOM	wert=01	wert=01	Must be coded with NETTODAT.MAN For FRMFA.C10 the Adress is : 00341400 wert 9. Default = 2B New = 41.
					The Mirror on the right side will tilt more down if Reverse is Chooosen
E90	KOMBI	BC_DIGITAL_V	aktiv	nicht_aktiv	Digital speed in cluster (2011: DOES NOT Resets ECU and service counter/dates. Only reset trip odometer, MPG, and time, I did it many times on my 2011)
E90	FRM	WL_NSW	soft_einschalten	nicht_aktiv	Front fog lights on when welcome light activated. "soft_einschalten" gradual or "hart_einschalten" instant on
E90	KOMBI	BC_DIGITAL_V_KORREKTUR	aktiv	nicht_aktiv	Digitale Geschwindigkeit zeit reale Geschwindigkeit
E90	NFRM	ASP_KOMFORT_EINKLAPP	aktiv	nicht_aktiv	Über die Fernbedienung wird der Spiegel ein und ausgefahren
E90	FRM	DRL_V_GEDIMMT	aktiv	nicht_aktiv	US Tagfahrlicht einschalten
E90	FRM	DRL_WERT_DIMMUNG	wert02 26% Dimmung	wert01 40% Dimmung	Hier kann die Dimmung des US Tagfahrlichtes eingestellt werden
E90	FRM	sidemarker_us	aktiv	nicht_aktiv	US Sidemarker aktivieren. Blinker leuchten mit Standlicht/Abblendlicht
E90	FRM	pwm_sidemarker_blk_v	wert 01 bis wert 04		Hiermit kann die Leuchtstärke der US Sidemarker eingestellt werden
E90	FRM	Heim leuchten	wert_01 40 Sekunden	wert_04 240 Sekunde	Es kann der Zeitwert der Heimleuchten von 40/90/150/240 verändert werden
E90	FRM	QUITT_BLK_SICHERN	aktiv	nicht_aktiv	Optische Bestätigung beim Verriegeln
E90	FRM	QUITT_BLK_ENTSICHERN	aktiv	nicht_aktiv	Optische Bestätigung beim Öffnen
E90	FRM	VORFELD_BEL_GEDIMMT	aktiv	nicht_aktiv	Frontscheinwerfer gedimmt wenn Zündung an
E90	FRM	IB_2MIN_OPTION	aktiv	nicht_aktiv	Innenbeleuchtung nach 2 min ausschalten
E90	FRM	IB_SOFTON_OPTION	aktiv	nicht_aktiv	Die Innenbeleuchtung wird gedimmt ein- und ausgeschaltet.
E90	FRM	LICHT_AN_WARNUNG	aktiv	nicht_aktiv	Warnung wenn Scheinwerfer an und Fahrentür auf
E90	FRM	FH_FAHRERTUER_TIPP_AUF	aktiv	nicht_aktiv	Fensterheber öffnet bei einmaligem Tippen
E90	FRM	FH_FAHRERTUER_TIPP_ZU	aktiv	nicht_aktiv	Fensterheber schliesst bei einmaligem Tippen
E90	FRM	COMFORT_ACCESS_LICHT	aktiv	nicht_aktiv	Standlicht leuchtet bis zum Verriegeln mit der Fernbedienung wenn Licht auf Abblend- oder Automatik steht. Nur i.V. mit OPTIONEN_SL_ABSCH
E90	FRM	OPTIONEN_SL_ABSCH	wert_01	wert_03	Standlicht leuchtet bis zum Verriegeln mit der Fernbedienung wenn Licht auf Abblend- oder Automatik steht. Nur i.V. mit COMFORT_ACCESS_LICHT
E90	FRM	BI_XENON_BEL_LH	aktiv	nicht_aktiv	headlight flasher via Bi-Xenon (flap opens) instead of H7
E90	FRM	SPIEGEL_KOMFORT_EINKLAPP	aktiv	nicht_aktiv	Bei gedrückt halten der Verschlusstaste klappen die Spiegel ein und beim öffnen klappen sie aus

E90	FRM	PWM_ANST_RL_BL_1_BL	wert_01	wert_03	Spannungsanhebung der Coronaringe
E90	FRM	TUERAUF_STOP_MAUT	aktiv	nicht_aktiv	Fenster stoppt nicht beim Öffnen der Tür
E90	FRM	RL_BL_1_BREMSL_FKT	aktiv	nicht_aktiv	Innere Bremsleuchte bei normalem Bremsen
E90	FRM	FL_UND_NSW_NICHT_GLEICHZ	aktiv	nicht_aktiv	Fernlicht & Nebler nicht gleichzeitig
E90	FRM	FL_AUS_BEI_BIX_IN_S_FLC	aktiv	nicht_aktiv	Fernlicht nur mit XENON ohne H7
E90	FRM	BFD_1_BL_M_ERSCH_BILD	wert_03		blinkendes Bremslicht bei einer Vollbremsung
E90	FRM	BFD_1_NSL_ERSCH_BILD	wert_03		blinkendes Bremslicht bei einer Vollbremsung
E90	FRM	BFDBFD_1_RL_BL_1_ERSCH_BILD	wert_03		blinkendes Bremslicht bei einer Vollbremsung
E90	FRM	BFD_1_RL_BL_2_ERSCH_BILD	wert_03		blinkendes Bremslicht bei einer Vollbremsung
E90	FRM	BFD_1_RL_BL_ERSCH_BILD	wert_01		blinkendes Bremslicht bei einer Vollbremsung
E90	FRM	KALTUEBERW	aktiv	nicht_aktiv	Falls jemand LED's nachgerüstet hat, und sich über die Fehlermeldung a ufregt,oder das Flackern der Angel Eyes, indem er/sie einfach bei der Warm und Kaltüberwachung auf nicht_aktiv setzt, dann is ruhe
E90	FRM	WARMUEBERW	aktiv	nicht_aktiv	Falls jemand LED's nachgerüstet hat, und sich über die Fehlermeldung a ufregt,oder das Flackern der Angel Eyes, indem er/sie einfach bei der Warm und Kaltüberwachung auf nicht_aktiv setzt, dann is ruhe
E90	FZD	REGENSCHUESSEN	aktiv	nicht_aktiv	Bei eingeschaltetem Regensensor wird das Schiebedach geschlossen
E90	CAS	FH_KINDERSICHERUNG	aktiv	nicht_aktiv	Fensterheber können Zentral beim Fahrer deaktiviert werden
E90	CAS	VER_AUT_X_MIN_OHNE_NR	aktiv	nicht_aktiv	Verriegelt wenn geöffnet über ZV und keine Tür geöffnet nach ~2min wieder
E90	CAS	VER_AUT_X_MIN_SENDER_1	aktiv	nicht_aktiv	Verriegelt wenn geöffnet über ZV und keine Tür geöffnet nach ~2min wieder
E90	CAS	VER_AUT_X_MIN_SENDER_2	aktiv	nicht_aktiv	Verriegelt wenn geöffnet über ZV und keine Tür geöffnet nach ~2min wieder
E90	CAS	VER_AUT_X_MIN_SENDER_3	aktiv	nicht_aktiv	Verriegelt wenn geöffnet über ZV und keine Tür geöffnet nach ~2min wieder
E90	CAS	VER_AUT_X_MIN_SENDER_4	aktiv	nicht_aktiv	Verriegelt wenn geöffnet über ZV und keine Tür geöffnet nach ~2min wieder
E90	CAS	VERRIEGEL_XKM/H_OHNE_NR	aktiv	nicht_aktiv	Verriegelt automatisch bei ~16km/h
E90	CAS	VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_1	aktiv	nicht_aktiv	Verriegelt automatisch bei ~16km/h
E90	CAS	VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_2	aktiv	nicht_aktiv	Verriegelt automatisch bei ~16km/h
E90	CAS	VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_3	aktiv	nicht_aktiv	Verriegelt automatisch bei ~16km/h
E90	CAS	VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_4	aktiv	nicht_aktiv	Verriegelt automatisch bei ~16km/h
E90	CAS	ZV_SELEKTIV	aktiv	nicht_aktiv	Nur Fahrertür wird geöffnet bei einmaligem Klick a uf die FB
E90	CAS	ZSEL_ZV_SENDER_1	aktiv	nicht_aktiv	Nur Fahrertür wird geöffnet bei einmaligem Klick a uf die FB
E90	CAS	ZSEL_ZV_SENDER_2	aktiv	nicht_aktiv	Nur Fahrertür wird geöffnet bei einmaligem Klick a uf die FB
E90	CAS	ZSEL_ZV_SENDER_3	aktiv	nicht_aktiv	Nur Fahrertür wird geöffnet bei einmaligem Klick a uf die FB
E90	CAS	ZSEL_ZV_SENDER_4	aktiv	nicht_aktiv	Nur Fahrertür wird geöffnet bei einmaligem Klick a uf die FB
E90	CAS	HK_GESPERRT_IN_GESICHERT	aktiv	nicht_aktiv	Heckklappe kann nur geöffnet werden wenn Fahrzeug entriegelt
E90	CAS	AMBANDS	nicht_aktiv	aktiv	AM Tuner überspringen, wenn man nächste nächste Entertainment-quelle wählt geht er direkt von FM auf CD oder halt AUX.Anmerkung funktioniert bei mir nicht, warum weis ich nicht
E90	CAS	NEXT_SOURCE	aktiv	nicht_aktiv	Lenkradtastenfunktion "nächste Entertainmentquelle" hinzufügen (erst ab Softwarestand CCC_APP.C0A)
E90	CAS	TUERAUF_STOP_MAUT	aktiv	nicht_aktiv	Die Fensterscheibe auf der Fahrerseite fährt a uch dann komplett hoch wenn man dabei die Tür öffnet.
E90	ACSM / ABG	SBR_BEIFAHRE_R_ACSM	nicht_aktiv	aktiv	Akkustische Gurtwarnung deaktivieren
E90	ACSM / ABG	SBR_FAHRE_R_ACSM	nicht_aktiv	aktiv	Akkustische Gurtwarnung deaktivieren
E90	DWAS	ALARMTYP	us	ece	Änderung des Alarmtons der DWA von Piepen (ECE) in Heulen (US)
E90	IHKA	C_CKM_D_KLIMA_MIT_AUTO	nicht_aktiv	aktiv	Nachdem man die AUTO Taste gedrückt hat, schaltet sich der Klimakompressor nicht mehr ein
E90	IHKA	KUMA_MIT_AUTO_0	nicht_aktiv	aktiv	Nachdem man die AUTO Taste gedrückt hat, schaltet sich der Klimakompressor nicht mehr ein
E90	IHKA	KUMA_MIT_AUTO_1	nicht_aktiv	aktiv	Nachdem man die AUTO Taste gedrückt hat, schaltet sich der Klimakompressor nicht mehr ein
E90	IHKA	KUMA_MIT_AUTO_10/15	nicht_aktiv	aktiv	Nachdem man die AUTO Taste gedrückt hat, schaltet sich der Klimakompressor nicht mehr ein
E90	IHKA	KUMA_MIT_AUTO_2	nicht_aktiv	aktiv	Nachdem man die AUTO Taste gedrückt hat, schaltet sich der Klimakompressor nicht mehr ein
E90	JBBF	FENSTERHEBER_MIT_EKS	aktiv	nicht_aktiv	Fensterheber mit Einklemmschutz
E90	JBBF	SCH EINWERFERREINNUNG	nicht_aktiv	aktiv	Scheinwerferreinigung deaktivieren
E90	JBBF	ZYCLUS_VOLLEND_KLR_AUS	aktiv	nicht_aktiv	Beim Ausschalten des Motors geht der Scheibenwischer in Ruheposition
E90	JBBF	ANZAHL_NACHWISCHZ_FRONT	wert_02		Scheibenwischer -Nachwischzyklus reduzieren
E90	KOMBI	BC_DIGITAL_V_KORREKTUR	nicht_aktiv	aktiv	Digitale Geschwindigkeitsanzeige zeigt reale Geschwindigkeit
E90	KOMBI	M_TAG_SKALENBELEUCHTUNG	aktiv	nicht_aktiv	Tachobeleuchtung auch bei Tagfahrlicht
E90	KOMBI	CC_ZUENDSCHLUESSEL	aktiv	nicht_aktiv	Schlüsselwarnung aktiviert
E90	KOMBI	BC_Leerzeile	nicht_aktiv	aktiv	Leerfeld im BC wird deaktiviert
E90	KOMBI	BC_Digital_V	aktiv	nicht_aktiv	Digitale Geschwindigkeit im Kombi anzeigen
E90	KOMBI	SCHALT_PKT_BC	aktiv	nicht_aktiv	Schaltpunktanzeige
E90	KOMBI	SCHALT_PKT_DAUERHAFT	aktiv	nicht_aktiv	Schaltpunktanzeige
E90	KOMBI	SP_ANZEIGE	aktiv	nicht_aktiv	Schaltpunktanzeige
E90	PDC	EINSCHALTMELDUNG_IMM ER	aktiv	nicht_aktiv	Akustische Einschaltmeldung beim Einlegen des Rückwärtsgangs
E90	RAD2	R2_MONO_ANALOG_IN	tel_mute		dadurch wird die Mute-Funktion des Radio Prof. aktiviert z.B. bei Nachrüstung eine Freisprechanlage z.B. EGO FLASH oder Blury
E90	RAD2	SOFTEN_ENTERTAINMENT_PDC	aktiv	nicht_aktiv	Radio wird leiser im PDC Betrieb
E90	CAS	SONDERTASTE_PANIKALARM	panikalarm	nicht_aktiv	Panikalarm and welcome light with trunk remote
E90	NFRM	HEIMLEUCHTEN_FUNKSCHL	aktiv	nicht_aktiv	welcome light with trunk remote, also you need to code CAS / panikalarm
E90	CIC	CDMM_CHANGER_3	audio_cdc, mp3_cdc, cdc_vorbereitung, mmc	kein_cdc,	To enable type of cdc: (E type serie)
E90	CIC	PHONE_TYPE	tcu_eoe_sa633,	kein_cdc, tcu_us_sa639, mulf_sa644, parrot-inbox, becker-inbox, combox	To enable type of phone module and phone option in CIC menu
E90	KOMBI	DIGITAL_KVA	aktiv	nicht_aktiv	Provides instantaneous numeric fuel consumption in centre info display as part of the BC scroll. Probably applies to other chassis
E90	CIC	NAVL_MAPMODE_AUTOMATIC	aktiv	nicht_aktiv	Adds Day/Night/Auto submenu
E90	CIC	CDMM_BLUETOOTH_AUDIO	aktiv	nicht_aktiv	Enable bluetooth audio streaming
E90	CIC	A2DP_PROFILE	aktiv	nicht_aktiv	Enable bluetooth audio streaming
E90	MASK	RDC	aktiv	nicht_aktiv	Aggiunge visualizzazione grafica del sistema di rilevazione pneumatico forato
E90	FRM2	Nsw_fkt_sl	aktiv	nicht_aktiv	makes fog lights illuminate with low beam when light switch is set to auto
E90	FRM3	sl_fkt_mit_nsw	aktiv	nicht_aktiv	makes fog lights illuminate with low beam when light switch is set to auto
E90	M3DSC	MDYNAMIC_MODE_USA	nicht_aktiv	aktiv	Change to nicht_aktiv to Enable Euro MDM, which allows for more wheel slip and slip angle
E90	M3DSC	US_VEHICLE	nicht_aktiv	aktiv	Change to nicht_aktiv to Enable Euro MDM, which allows for more wheel slip and slip angle

E90	M3DSC	M3_UEBERSTEUERN_MUE_0	wert_02	wert_03	Change to nicht_aktiv to Enable Euro MDM, which allows for more wheel slip and slip angle. Change the friction coefficient.
E90	M3DSC	M3_UEBERSTEUERN_MUE_1_2	wert_02	wert_03	Change to nicht_aktiv to Enable Euro MDM, which allows for more wheel slip and slip angle. Change the friction coefficient.
E90	FRM	SPIEGEL_KOMFORT_EINKLAPP	aktiv	nicht_aktiv	When holding down the fob lock button fold the mirrors and when unlock they unfold
E90	FRM	SPIEGEL_KOMFORT_EINKLAPP	aktiv	nicht_aktiv	When holding down the fob lock button fold the mirrors and when unlock they unfold
E90	CAS	KOMFORTSCHLIESSUNG_FB	aktiv	nicht_aktiv	Closes mirrors + windows + moon roof through Key Fob
E90	CAPPL	MP3_CCC	full	nicht_aktive	Umruestung/Nachruestung MP3 Aktivierung bei CCC fuer Fzg. vor 09/05 (Fzg. muessen mind. auf CCC_APP.C08 geflasht werden)
E90	CAPPL	Next_Source	aktive	nicht_aktive	Zusätzlich muss im FA noch +KMP3 hinzugefügt werden
E90	CAPPL	AMBANDS	nicht_aktive	aktive	überspringt AM auf CD oder Aux
E90	IHK	MSA_MEMORY	aktiv	nicht_aktiv	On M3s equipped with Auto Start/Stop, setting this to "aktiv" will cause Auto Start/Stop to start up in its previous state when the engine is started, rather than always defaulting to on or off (depending on region).
E90	KOMBI	SP_ANZEIGE	aktiv	nicht_aktiv	Efficient Dynamics Gear Indicator (Manuals Only - What gear to be in)
E90	KOMBI	SCHALT_PKT_BC	aktiv	nicht_aktiv	Efficient Dynamics Gear Indicator (Manuals Only - What gear to be in)
E90	MEDIA	BT_OBJECT_PUSH	aktiv	nicht_aktiv	to enable sharing of connection with bluetooth
E90	CAS	KOMFORT_AUS_IN_50MS	WERT=00	WERT=1.5	To close the windows and fold the mirror from the first seconds when pressing the button on the remote. value change with NCSDUMMY
					00 = 0 second
					05 = 0.5 second
					0A = 1 second
					0F = 1.5 second
E90	FRM	XENON_AL_VERBAUT	aktiv	nicht_aktiv	use the module FLA with halogen lights
E90	CIC	ONLINE_BROWSER_LIVE	aktiv	nicht_aktiv	to activate the LIVE services
E90	CIC	ONLINE_BROWSER_COD	beide_aktiv	nicht_aktiv	to activate the online services Menu
E90	CIC	ENT_ONLINE	aktiv	nicht_aktiv	to activate the Online services
E90	CIC	ONLINE_SERVICES_GLS	aktiv	nicht_aktiv	to activate the ONLINE services
E90	CIC	ONLINE_SERVICES	aktiv	nicht_aktiv	to activate the ONLINE services
E90	CIC	SL11_BMW_ONLINE	aktiv	nicht_aktiv	to activate the Online services
E90	CIC	SL12_BMW_INTERNET	aktiv	nicht_aktiv	to activate the INTERNET services
E90	CIC	BT_DATA_SERVICE	aktiv	nicht_aktiv	to activate the DATA services
E90	CIC	CONNECTED_DRIVE	aktiv	nicht_aktiv	to activate the connected drive menu
E90	MEDIA	TELEMATIK_VIN	CODING_VIN	MOST_VIN	activated when it is impossible to update the service with bluetooth phone
E90	FRM3	ASP_KOMFORT_EINKLAPP	aktiv	nicht_aktiv	Rétro rabattable
E90	FRM3	FH_TUERAUF_STOP_MAUT_3R	nicht_aktiv	aktiv	vitre qui remontent meme porte ouverte
E90	FRM3	WL_SL_1	soft_einschalten	nicht_aktiv	Welcome Light
E90	FRM3	WL_SL_2	soft_einschalten	nicht_aktiv	Welcome Light
E90	FRM3	WL_NSW	soft_einschalten	nicht_aktiv	Welcome Light Anti-Brouillard
E90	FRM3	DOPPELBLINKIMPULS_WARNBLK	aktiv	nicht_aktiv	Double Warning style US
E90	FRM3	TAGFAHRUCHT_ECE_0	aktiv	nicht_aktiv	Feux de jour avec les Angel Eyes
E90	FRM3	TAGFAHRUCHT_ECE_1	aktiv	nicht_aktiv	Feux de jour avec les Angel Eyes
E90	FRM3	VERHALTEN_DRL_TFL	tfl_s	drl_tfl_off	Feux de jour avec les Angel Eyes
E90	FRM3	MIND_ANZ_ZYKL_TIPP_BLK	wert_03	wert_02	Nombres de clignotement
E90	FRM3	MIND_ANZ_ZYKL_TIPP_BLK_1	wert_03	wert_02	Nombres de clignotement
E90	FRM3	MIND_ANZ_ZYKL_TIPP_BLK_2	wert_03	wert_02	Nombres de clignotement
E90	FRM3	MIND_ANZ_ZYKL_TIPP_BLK_3	wert_03	wert_02	Nombres de clignotement
E90	FRM3	SIDEMARKER_US_MIT_FRA_V	aktiv	nicht_aktiv	Veilleuse style US
E90	FRM3	PWM_FRA_V_FKT_SIDEMARKER	wert_05	wert_01	Veilleuse style US
E90	FRM3	HEIMLEUCHTEN_FUNKSCHL	aktiv	nicht_aktiv	Welcome Light avec la télécommande
E90	FRM3	FL_UND_NSW_NICHT_GLEICHZ	aktiv	nicht_aktiv	Activer anti-brouillard en simultané avec les pleins phare
E90	ABG	SBR_FAHRER_1	nicht_aktiv	aktiv	Désactivation BIP Ceinture
E90	ABG	SBR_BEIFAHRER_2_CD	nicht_aktiv	aktiv	Désactivation BIP Ceinture
E90	ABG	SBR_BEIFAHRER_1	nicht_aktiv	aktiv	Désactivation BIP Ceinture
E90	CAPPL	VIDEO_DENY_COB	deny_never	deny_slow_key	Débloccage TV en roulant
E90	CAS	STARTABBRUCH_BREMSE	nicht_aktiv	aktiv	Démarrer sans freiner
E90	CAS	ANLASSSPERRE_BLS	nicht_aktiv	aktiv	Démarrer sans freiner
E90	CAS	KOMFORTSCHLIESSUNG_FB	aktiv	nicht_aktiv	Fermeture des fenetres et toit ouvrant avec la télécommande
E90	CAS	KOMFORTOEFFNUNG_FB	aktiv	nicht_aktiv	Ouverture des fenetres et toit ouvrant avec la télécommande
E90	CIC	NAVI_FUELSTOP_PROPOSAL	aktiv	nicht_aktiv	Enables fuel stop recommendations in route guidance.
E90	CIC	VIDEO_NUR_MIT_HADBREMSE	NICHT_AKTIV	AKTIV	DISABLES NEED FOR HANDBRAKE TO BE ENAGED TO WATCH VIDEO IN IDRIVE
E90	RAD1	AUX	AUX	NO_AUX	activation for AUX line in on RADIO busines E91
E90	FRM2	US Sidemarker	xx	1	PWM_BLK_V_FKT_SIDEMARKER
					valve
					01 = off
					02 = bright
					03 = dark
E90	CAPPL	NAVIGATION_FLOTTENMODUS	nicht_aktiv	aktiv	Navi DVD Auswurfaste Entsperren
E90	KOMBI	BC_Leerzeile	nicht_aktiv	aktiv	Leerfeld im BC wird deaktiviert
E90	KOMBI	BC_Leerzeile	nicht_aktiv	aktiv	Leerfeld im BC wird deaktiviert
E90	FRM3	ASP_KOMFORT_EINKLAPP	aktiv	nicht_aktiv	vitre qui remontent meme porte ouverte
E90	frn	0	0	0	la\$ls
E90	CAS	VERRIEGELUNGSSCHWELLE	wert03	nicht_aktiv	Set speed via wert_01 - wert06 voor door locking
E90	CAS	VERRIEGEL_XKM/H_OHNE_NR	aktiv	nicht_aktiv	Activate door locking
E90	CAS	VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_1	aktiv	nicht_aktiv	Activate door locking for FOB 1
E90	CAS	VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_2	aktiv	nicht_aktiv	Activate door locking for FOB 2
E90	CAS	VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_3	aktiv	nicht_aktiv	Activate door locking for FOB 3

E90	CAS	VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_4	aktiv	nicht_aktiv	Activate door locking for FOB4
E90	CAS	VERRIEGELN_XKM/H_DEFAULT	aktiv	nicht_aktiv	Activate door locking parrameter
E90	CAS	VERRIEGELN_XKM/H_PORT	aktiv	nicht_aktiv	Activate door locking parrameter
E90	2JBFB	ZYCLUS_VOLLEND_KLR_AUS	aktiv	nitch_aktiv	complete wiper cycle after tuning engine off
E90	NFRM	HEIMLEUCHTEN_FUNKSCHL	aktiv	nicht_aktiv	Heimleuchten
E90	cas	KOMFORT_AUS_IN_50MS	WERT=00	WERT=1.5	fold mirror
E90	cas	KOMFORT_AUS_IN_50MS	WERT=00	WERT=1.5	fold mirror
E90	cas	KOMFORT_AUS_IN_50MS	WERT=00	WERT=1.5	fold mirror
E90	cas	KOMFORT_AUS_IN_50MS	WERT=00	WERT=1.5	fold mirror
E90	cas	KOMFORT_AUS_IN_50MS	WERT=00	WERT=1.5	fold mirror
E90	cas	KOMFORT_AUS_IN_50MS	WERT=00	WERT=1.5	fold mirror
E90	cas	KOMFORT_AUS_IN_50MS	WERT=00	WERT=1.5	fold mirror
E90	cas	KOMFORT_AUS_IN_50MS	WERT=00	WERT=1.5	fold mirror
E90	cic	bluetooth_rad2	aktive	nicht_aktive	bluetooth funktion
E90	cic	ulf-ecce	aktive	nicht_aktive	bluetooth funktion
E90	EGS	NIC	nicht_aktiv	aktiv	Decoupling of the converter, no stutted at start up
E90	FRM	BI_XENON_BEI_LH	aktiv	nicht_aktiv	headlight flasher via Bi-Xenon (flap opens) instead of H7
E90	FRM	BI_XENON_BEI_LH	aktiv	nicht_aktiv	headlight flasher via Bi-Xenon (flap opens) instead of H7
E90	FRM	BI_XENON_BEI_LH	aktiv	nicht_aktiv	headlight flasher via Bi-Xenon (flap opens) instead of H7
E90	CAS	KOMFORT_EJECT	aktiv	nicht_aktiv	Longer PRESS on the Start/Stop Button ejects the Key (2sek auf dem Stop Knopf wirft den Schlüssel aus)
E90	KOMBI	SHOW_CC_MSG_NR	aktiv	nicht_aktiv	Show fault number
E90	IHK	MSA_MEMORY	aktiv	nicht_aktiv	Start stop Automatic Memory Function Stores the last Status until the next reboot
E90	frm	wl_nsw	soft_einschalten	nicht_aktiv	1
E90	FRM3	DRL_TFL_MIT_SL_1	aktiv	nicht_aktiv	Feux de jour avec feux arrière
E90	FRM3	DRL_TFL_MIT_SL_2	aktiv	nicht_aktiv	Feux de jour avec feux arrière
E90	DWAI	QUIT_AKUST_SCHAERF	aktiv	nicht_aktiv	Alarm beep on lock
E90	IHK	MSA_MEMORY	aktiv	nicht_aktiv	Motor Start Stopp Memory
E90	KOMBI	BC_DIGITAL_V	aktiv	nicht_aktiv	Display Speed ??Digital on Counter
E90	FRM	AUTO_LWR_ENABLE	nicht_aktiv	aktive	Disable adaptive xenon lights
E90	KOMBI	BC_DIGITAL_V_KORREKTUR	aktiv	nicht_aktiv	Digitale Geschwindigkeit zeit reale Geschwindigkeit
E91	FRM	BI_XENON_BEI_LH	aktiv	nicht_aktiv	headlight flasher via Bi-Xenon (flap opens) instead of H7
E91	FRM	BI_XENON_BEI_LH	aktiv	nicht_aktiv	headlight flasher via Bi-Xenon (flap opens) instead of H7
E91	FRM	BI_XENON_BEI_LH	aktiv	nicht_aktiv	headlight flasher via Bi-Xenon (flap opens) instead of H7
E91	KOMBI	SHOW_CC_MSG_NR	aktiv	nicht_aktiv	Show fault number
E91	aa	aa	0	aa	aa
E91	CIC	nicht_aktiv	0	aktiv	DISABLES NEED FOR HANDBRAKE TO BE ENAGED TO WATCH VIDEO IN IDRIVE
E91	CIC	nicht_aktiv	255	aktiv	DISABLES NEED FOR HANDBRAKE TO BE ENAGED TO WATCH VIDEO IN IDRIVE
E91	CIC	nicht_aktiv	255	aktiv	DISABLES NEED FOR HANDBRAKE TO BE ENAGED TO WATCH VIDEO IN IDRIVE
E92	NFRM	ASP_KOMFORT_EINKLAPPEN	AKTIV	NICHT_AKTIV	OUTSIDE MIRROR CLOSING WITH REMOTE
E92	NFRM	DRL_TFL_MIT_BLK_V_GED	aktiv	nicht_aktiv	US-Sidemarkers only DRL, PWM_FRA_V_FKT_SIDEMARK has also to be changed
E92	KOMBI	SHOW_CC_MSG_NR	aktiv	nicht_aktiv	Show fault number
E92	NFRM	PWM_BLK_V_FKT_SIDEMARKER	wert_02//wert_03//wert_04//wert_05	wert_01	Blinker als Sidemarkers im TFL und Abblendlicht wert_02 hell -> wert_05 dunkel Zusätzlich SIDEMARKER_US_NFRM auf aktiv
E92	nfrm	nicht aktiv	aktiv	aktiv	spiegel
E92	IHK-A	9999999	23324244	234324234	fwdfa
E93	KOMBI	SHOW_CC_MSG_NR	aktiv	nicht_aktiv	Show fault number
E93	CAS	KOMFORTSCHLIESSUNG_FB	active	nicht_active	close roof
E93	CAS	FH_KOMFORTF_MIT_SUBST	aktiv	nicht_aktiv	close roof
E93	nfrm or frm	GESCHW_ASP_AUTO_AUSKLAPP	custom	wert_01	modify with dummy (THRESHOLD SPEED FOR AUTOMATIC FOLDING OUT OUTSIDE MIRRORS [SPEED_KM/H=DATA])
E93	nfrm or frm	MAX_GESCHW_EINKLAPPEN_2	custom	wert_01	modify with dummy MAXIMUM SPEED FOR FOLDING IN OUTSIDE MIRRORS [SPEED_KM/H=DATA]
E93	ctm	GESCHWINDIGKEIT	custom	wert_01	modify with dummydefault will be wert_02 (which is 00 km/h) change with NCS Dummy to 32 (=50km/h) Code via nettodata All values are in hexadecimal notation, 32h=50 So 30 (km/h) would be 1Eh, 20 (km/h) would be 14h
E93	CAS	KOMFORTSCHLIESSUNG_FB	aktiv	nicht_aktiv	close roof with remote control
E93	CAS	FH_KOMFORTF_MIT_SUBST	aktiv	nicht_aktiv	close roof with remote control
E93	CTM (CVM)	KOMFORT_OEFFNEN_FBD	aktiv	nicht_aktiv	close roof with remote control
E93	CTM (CVM)	KOMFORT_LADE_POSITION	aktiv	nicht_aktiv	close roof with remote control
E93	CTM (CVM)	KOMFORT_SCHLIESS_FBD	aktiv	nicht_aktiv	close roof with remote control
E93	CTM (CVM)	SCHEIBEN_ANHEB_OEFF_FBD	aktiv	nicht_aktiv	close roof with remote control
E93	CTM (CVM)	SCHEIBEN_ANHEB_SCHL_FBD	aktiv	nicht_aktiv	close roof with remote control
E93	NRFM	SPIEGEL_KOMFORT_EINKLAPP	aktiv	nicht_aktiv	CLOSE MIRROR WITH REMOTE CONTROL
ALL	KOMBI	SHOW_OEL_STAND	aktiv	nicht_aktiv	Affichage niveau huile tableau de bord (pour véhicule essence)